


# Toldos

## Ordesa 80




Modelo estructura 80

Aplicaciones (usos) jardines y terrazas  
Instalación: entreparedes / pared-portería /  
porterías

Medida máxima con portería 2 pies hasta 5 metros  
de línea  
Con portería 3 pies de 5 a 6 metros de línea.



# Ordesa 80 Modelo estructura 80



Ordesa 80 despiece

## Componentes:


- Estructura de 80x40 en aluminio lacado
- Recomendable dar tirada para evacuación de agua
- Palilleras cada 50 cm

Fórmula para calcular la altura total de un pliegue sabiendo la salida real que necesitamos:


$$\text{Altura pliegue} = \frac{\text{salida real}}{\text{nº pliegue s/tarifa}} + 17$$

Si necesitamos reducir la altura del plegado, se puede pedir el toldo con reducción de la altura de pliegue. Distintas opciones de sujeción combinando Ordesa + Estructura 80 para conseguir soluciones de sombra sencillas e interesantes:


- Guías de pared a portería
- Instalación mixta, guías a pared en un extremo y portería en el otro
- Autoportante con dos porterías (perfiles laterales de refuerzo)
- Portería con tres pies (grandes dimensiones)
- Posibilidad de dar diferentes alturas a cada pie (superficies a desnivel)



Instalación entre paredes



Instalación entre pared-portería




Instalación entre porterías

## Variables Mod.ordesa 80

**APT.** Altura Pliegue. **CF.** Caída Faldilla. **CGUI.** Cantidad de Guías. **FAL.** Faldilla. **LI.** Línea. **MO.** Motor. **RIB.** Ribete. **SA.** Salida. **TI.** Tirada. **TMO.** Tipo de Motor.


## Variables Mod.estructura 80

**AP1.** Pie Izd. **AP2.** Pie centro. **AP3.** Pie dch. **BAS1.** Base pie Izd. **BAS2.** Base pie Centro. **BAS3.** Base pie Dcho. **BRDA.** Brida. **BRDE.** Brida Esquina. **CT.** Cortinero. **INS.** Instalacion. **LI.** Línea. **PG.** Inst/Perg. **PIE.** Pie. **SA.** Salida. **SIC.** Situación Cortinero.



Detalle de medidas

## Ordesa 80 Modelo estructura 80



Ejemplos modelo Ordesa 80

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

### **Toldos Serrano S.L**

Fabrica y oficinas  
Crta. Cogullada N.40  
50.014 Zaragoza  
Tlf. 976 47 22 22  
Email. info@toldosserrano.com

### **Toldos Serrano S.L**

Exposición y venta  
Avd. Navarra 41-43  
50.010 Zaragoza  
Tlf. 976 33 33 28  
Email. info@toldosserrano.com

