

# Toldos

## Ordesa 80

### Modelo estructura 80

**Aplicaciones (usos) jardines y terrazas**



**Instalación: entreparedes / pared-portería /  
porterías**

Medida máxima con portería 2 pies hasta 5 metros  
de línea

Con portería 3 pies de 5 a 6 metros de línea.



# Ordesa 80 Modelo estructura 80



Ordesa 80 despiece

## Componentes:


- Estructura de 80x40 en aluminio lacado
- Recomendable dar tirada para evacuación de agua
- Palilleras cada 50 cm

Fórmula para calcular la altura total de un pliegue sabiendo la salida real que necesitamos:

$$\text{Altura pliegue} = \frac{\frac{\text{salida real}}{\text{nº pliegue s/tarifa}}}{2} + 17$$

Si necesitamos reducir la altura del plegado, se puede pedir el toldo con reducción de la altura de pliegue. Distintas opciones de sujeción combinando Ordesa + Estructura 80 para conseguir soluciones de sombra sencillas e interesantes:

- Guías de pared a portería
- Instalación mixta, guías a pared en un extremo y portería en el otro
- Autoportante con dos porterías (perfiles laterales de refuerzo)
- Portería con tres pies (grandes dimensiones)
- Posibilidad de dar diferentes alturas a cada pie (superficies a desnivel)



Instalación entre paredes



Instalación entre pared-portería




Instalación entre porterías

## Variables Mod.ordesa 80

**APT.** Altura Pliegue. **CF.** Caída Faldilla. **CGUI.** Cantidad de Guías. **FAL.** Faldilla. **LI.** Línea. **MO.** Motor. **RIB.** Ribete. **SA.** Salida. **TI.** Tirada. **TMO.** Tipo de Motor.

## Variables Mod.estructura 80

**AP1.** Pie Izd. **AP2.** Pie centro. **AP3.** Pie dch. **BAS1.** Base pie Izd. **BAS2.** Base pie Centro. **BAS3.** Base pie Dcho. **BRDA.** Brida. **BRDE.** Brida Esquina. **CT.** Cortinero. **INS.** Instalación. **LI.** Línea. **PG.** Inst/Perg. **PIE.** Pie. **SA.** Salida. **SIC.** Situación Cortinero.



Detalle de medidas

## Ordesa 80 Modelo estructura 80



Ejemplos modelo Ordesa 80

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

**Toldos Serrano S.L**

Fabrica y oficinas  
Crt. Cogullada N.40  
50.014 Zaragoza  
Tlf. 976 47 22 22  
Email. [info@toldosserrano.com](mailto:info@toldosserrano.com)

**Toldos Serrano S.L**

Exposición y venta  
Avd. Navarra 41-43  
50.010 Zaragoza  
Tlf. 976 33 33 28  
Email. [info@toldosserrano.com](mailto:info@toldosserrano.com)




# Toldos

## Ordesa 125


**Modelo estructura 125**

**Aplicaciones (usos) jardines y terrazas**  
**Instalación: entreparedes / pared-portería /**  
**porterías**

Medida máxima 7 m de línea x 7 m de salida



# Ordesa 125 Modelo estructura 125



Ordesa 125 despiece

## Componentes:

- Guías 125x80 con posibilidad de alcanzar una salida de 7m
- Distancia estándar entre palilleras de 50 cm
- Recomendable dar tirada para evacuación de agua (por defecto derecha)
- Opción de colocar tercera guía

Combinando el mod. Ordesa 125 + mod. Estructura 125 podemos conseguir soluciones de sombra sencillas e interesantes:

- Guías de pared a portería
- Instalación mista, guías a pared en un extremo y portería en el otro
- Autoportante con dos porterías (perfiles laterales de refuerzo)
- Portería con tres pies (grandes dimensiones)
- Posibilidad de dar diferentes alturas a cada pie (superficies en desnivel)

Fórmula para calcular la altura total de un pliegue sabiendo la salida real que necesitamos:


$$\text{Altura pliegue} = \frac{\text{salida real}}{\text{nº pliegue s/tarifa}} + 17$$

## Variables Mod.ordesa 125


**APT.** Altura Pliegue. **CF.** Caída Faldilla. **CGUI.** Cantidad de Guías. **FAL.** Faldilla. **LI.** Línea. **MO.** Motor. **RIB.** Ribete. **SA.** Salida. **TI.** Tirada. **TMO.** Tipo de Motor.

## Variables Mod.estructura 125

**AP.** Altura Portería. **AP1.** Pie Izd. **AP2.** Pie centro. **AP3.** Pie dch. **API.** Altura por o inst. **CT.** Cortinero. **L2.** Línea 2. **LI.** Línea. **PIE.** Pie. **POR1.** Portería. **SA.** Salida. **SIC.** Situación Cortinero.




Instalación entre paredes



Instalación entre pared-portería



Instalación entre porterías



Detalle de medidas

## Ordesa 125 Modelo estructura 125



Ejemplos modelo Ordesa 125

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

### **Toldos Serrano S.L**

Fabrica y oficinas  
Crt. Cogullada N.40  
50.014 Zaragoza  
Tlf. 976 47 22 22  
Email. [info@toldosserrano.com](mailto:info@toldosserrano.com)

### **Toldos Serrano S.L**

Exposición y venta  
Avd. Navarra 41-43  
50.010 Zaragoza  
Tlf. 976 33 33 28  
Email. [info@toldosserrano.com](mailto:info@toldosserrano.com)

