



Eolis 3D WireFree™ RTS

For Awnings

ES Guía de instalación
IT Guida all'installazione
PT Instruções para a instalação

Ref.5050584D

HOME MOTION by
somfy

0000

100% recycled paper

CE ES - En virtud del presente documento Somfy declara que el equipo de radio cubierto por estas instrucciones es conforme a las exigencias de la Directiva de radio 2014/53/UE y las demás exigencias básicas de las Directivas europeas aplicables.

El texto completo de la declaración UE de conformidad se encuentra disponible en www.somfy.com/ce.

IT - Con la presente Somfy dichiara che il dispositivo radio coperto da queste istruzioni è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Directive Europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce.

PT - Pela presente, a Somfy declara que o equipamento de rádio abrangido por estas instruções está conforme as exigências da Directiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE e as restantes exigências essenciais das Directivas Europeias aplicáveis. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em www.somfy.com/ce.

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES
www.somfy.com

Copyright © 2015 - 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 05/2016

ES Guía de instalación

Este manual describe la instalación, puesta en marcha y funcionamiento del producto.

1. Introducción

El Eolis 3D WireFree™ RTS es un sensor de movimiento tridimensional inalámbrico y autónomo. Permite subir automáticamente el toldo cuando este sufre sacudidas provocadas por el viento. La detección de las sacudidas se corresponde con un umbral de sensibilidad. Si el toldo también incluye un sensor solar, los días ventosos y soleados, el Eolis 3D WireFree™ RTS detecta los movimientos intempestivos y bloquea la apertura del toldo para protegerlo. El Eolis 3D WireFree™ RTS está pensado únicamente para toldos de terraza con brazos de tipo sencillo, con carcasa o cofre. El Eolis 3D Wirefree RTS es compatible con la gama actual de motores RTS, mandos a distancia RTS y sensores RTS Somfy.

2. Seguridad

2.1. Seguridad y responsabilidad

Antes de instalar y usar este producto, debe leer este manual con suma atención. La instalación de este producto deberá realizarla un profesional de la motorización y la automatización de la vivienda, a quien va dirigido este manual.

Asimismo, el instalador deberá cumplir la normativa y legislación vigentes en el país donde se vaya a instalar el producto e informar a sus clientes de las condiciones de utilización y mantenimiento del mismo. Queda prohibida cualquier utilización fuera del ámbito de aplicación definido por Somfy. Esto, junto con cualquier incumplimiento de las instrucciones que figuran en este manual, conllevará la exclusión de la responsabilidad y garantía por parte de Somfy.

Antes de su instalación, compruebe la compatibilidad de este producto con los equipos y accesorios asociados.

2.2. Normas de seguridad específicas

- No golpee, perfore, sumerja ni deje caer nunca el sensor.
- No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiar el sensor.
- No lo llimpe con un chorro de agua ni con agua a alta presión.
- Asegúrese de que el sensor esté siempre limpio y compruebe que funciona correctamente con regularidad.
- Este sensor no protege el toldo de las ráfagas de viento fuertes. En caso de producirse condiciones meteorológicas muy adversas, asegúrese de que el toldo esté recogido.

3. Contenido (Figura A)

Denominación	Q.
a Eolis 3D WireFree™ RTS	1
g Soporte	1
c Adhesivo de doble cara	1
d Pilas 1,5 V, tipo AAA (LR03)	2

4. Eolis 3D RTS en detalle (Figura B)

- e Tapa
- f Sensor
- g Soporte
- h Potenciómetro
- i Indicador luminoso rojo
- j Indicador luminoso verde
- k Compartimento de las pilas
- l Botón de programación (PROG.)

5. Instalación

5.1. Recomendaciones (Figura C)

El Eolis 3D WireFree™ RTS se monta en la barra de carga, en los extremos o en el centro. La detección de las sacudidas es más sensible en los extremos.

El Eolis 3D WireFree™ RTS nunca debe quedar en el interior de la barra de carga.

El sensor no debe situarse a más de 20 m del motor.

Si su funcionamiento puede verse alterado por algunos aparatos con una señal de radio potente (por ejemplo, los auriculares de alta fidelidad inalámbricos) que utilicen la misma frecuencia de transmisión.

Monte el soporte: la flecha grabada en el soporte con la marca «UP» debe estar orientada hacia arriba.

5.2. Fijación con el adhesivo (Figura D)

- El adhesivo suministrado es de uso único. Utilice siempre el adhesivo suministrado por Somfy. Queda prohibido el uso de cualquier otro adhesivo.
- Elija una ubicación en la cara interna o externa de la barra de carga. La superficie debe ser plana y adecuada para pegar el soporte.
- Si se coloca en la cara interna de la barra de carga:
- compruebe que el Eolis 3D montado en el soporte (g) no impide el cierre del toldo y que no se deteriore.
- Limpie la barra de carga.
- Pegue el adhesivo (c) en la parte trasera del soporte (g).

5.3. Otros medios de fijación del soporte (Figura E)

- El soporte (g) se fija sin arandela con ayuda de:
- dos tornillos cilíndricos abombados de Ø 4 mm;
 - o bien dos tornillos de cabeza fresada de Ø 4 mm;
 - o bien dos remaches Pop de Ø 4 mm;
 - o bien dos accesorios de fijación Somfy (medio de fijación no incluido).
- Elija una ubicación en la cara interna o externa de la barra de carga.
- Si se coloca en la cara interna de la barra de carga:
- compruebe que el Eolis 3D montado en el soporte (g) no impide el cierre del toldo y que no se deteriore.
- Elija brevemente el botón PROG. (l) del sensor: el motor realiza un movimiento de subida y bajada, el Eolis 3D está configurado en el motor.

5.4. Colocación de las pilas (Figura F)

- Saque el sensor (f) de la tapa (e) con un destornillador plano.
- Introduzca las pilas incluidas (d) en el sensor respetando la polaridad indicada:
- el indicador luminoso verde (j) se encenderá durante 1 s si el nivel de las pilas es suficiente.
- El indicador luminoso rojo (i) parpadeará si el nivel de las pilas es insuficiente.
- Deje el sensor abierto para continuar con la puesta en marcha.

6. Puesta en marcha (Figura B)

Tras la puesta en marcha, asegúrese de que el umbral establecido permite la subida del toldo.

El Eolis 3D WireFree™ RTS solo funciona cuando el conjunto (e) + (f) está montado en el soporte (g) y una vez terminados los ajustes.

En la configuración de origen, la sensibilidad viene ajustada a un umbral de 2. Esta sensibilidad es suficiente para garantizar la seguridad de la mayoría de aplicaciones.

IT Guida all'installazione

La presente guida describe l'installazione, la messa in servizio e la modalità di utilizzo di questo prodotto.

1. Introduzione

L'Eolis 3D WireFree™ RTS è un sensore di movimento in tre dimensioni senza fili e indipendente. Permette la chiusura automatica della tenda quando questa è sottoposta a scosse causate dal vento. Il rilevamento delle scosse corrisponde a una soglia di sensibilità. Se la tenda è abbinate anche a un sensore solare, nei giorni ventosi e soleggiati l'Eolis 3D WireFree™ RTS individua i movimenti accidentali e blocca l'apertura della tenda per proteggerla.

L'Eolis 3D WireFree™ RTS è concepito unicamente per le tende da sole a bracci, a cassonetto o cassonate. L'Eolis 3D WireFree RTS è compatibile con la gamma attuale di operatori RTS, dispositivi di comando RTS e sensori RTS Somfy.

3. Contenuto (Figura A)

Denominazione	Q.
a Eolis 3D WireFree™ RTS	1
g Supporto	1
c Biadesivo	1
d Batterie 1,5 V, tipo AAA (LR03)	2

4. Eolis 3D RTS nel dettaglio (Figura B)

- e Coprihio
- f. Sensor
- g. Supporto
- h. Potenciómetro
- i. Spia rossa
- j. Spia verde
- k. Alloggiamento delle batterie
- l. Pulsante di programmazione (PROG.)

5. Installazione

5.1. Raccomandazioni (Figura C)

L'Eolis 3D WireFree™ RTS si fissa sulla barra terminale all'estremità o al centro. L'installatore deve inoltre conformarsi alle norme e alla legislazione vigente nel paese di installazione e informare il cliente circa le condizioni di utilizzo e manutenzione del prodotto. Qualsiasi utilizzo al di fuori dell'ambito di applicazione definito da Somfy è vietato.

Il sensore non deve trovarsi a più di 20 m dal motore. Il funzionamento può essere influenzato da dispositivi con frequenza radio ad alta potenza (ad esempio cuffie wireless) che operano sulla stessa frequenza radio.

Prima di effettuare l'installazione, verificare la compatibilità di questo prodotto con le apparecchiature e gli accessori associati.

2.2. Istruzioni di sicurezza specifiche

5.2. Fissaggio con l'adesivo

5.4. Inserimento delle batterie

- Non far cadere, non urtare, non forare, non immergere ni sollevo el sensori.
- Non utilizar prodotti abrasivos ni solventes para la pulizia del sensori.
- Non pulir usando dispositivis a getto d'acqua o ad alta pressione.
- Accertarsi che el sensor sia sempre pulito e verificarlo regolarmente il correcto funcionamiento.
- Este sensor non protege le tende en caso de fortes rafagas de vento. In caso de pericolos meteorologicos de questo tipo, verificare que el toldo rimanga chiusa.
- Tirare fuori el sensor (f) dal coprihio (e) con el aiuto de un cacciavite a taglio.
- Inserire las baterias en la dotacion (d) en el sensor rispettando la polaridad indicada:
- La spia verde (j) si encende per un segundo se el nivel delle pile es suficiente.
- La spia rossa (i) lampeggia se el nivel delle pile es insuficiente.
- Lasciare abierto el sensor para continuare la messa en servicio.



6. Messa in servizio (Figura B)

- Dopo la messa in servizio, assicurarsi che la soglia impostata consenta la chiusura della tenda. L'Eolis 3D WireFree™ RTS funziona solamente quando l'insieme (e) + (f) è fissato al supporto (g) e quando le regolazioni sono terminate.
- Nella configurazione originale la sensibilità è regolata su un valore di sensibilità de 2. Questa sensibilità è sufficiente ad assicurare la sicurezza della maggior parte delle applicazioni.

6.1. Programmazione dell'Eolis 3D a un motore (Figura G)

- Il motore deve essere già regolato e abbinate a un punto de comando.
- Non abbina un Eolis 3D a più motori.
- Prendere un telecomando già registrato nel motore.
- Premere il pulsante PROG. del trasmettitore RTS fino a que la tenda non effetti un breve movimiento salita/discesa.

- Premere brevemente el pulsante PROG. (l) del sensor: el motor effettua un breve movimiento salita/discesa, l'Eolis 3D è abbinate al motor.
- Fissare el supporto: la freccia incisa sul supporto con «UP» deve essere orientata con la punta verso l'alto.



PT Instruções para a instalação

Este manual descreve a instalação, a colocação em serviço e o modo de utilização deste produto.

1. Introdução

O Eolis 3D WireFree™ RTS é um sensor de movimento em três dimensões sem fios e autónomo. Possibilita a subida automática do toldo, quando este é sujeito a puxões provocados pelo vento. A deteção dos puxões corresponde a um limite de sensibilidade. Se o toldo também estiver associado a um sensor de sol, nos dias simultaneamente ventosos e ensolarados o Eolis 3D WireFree™ RTS detecta os movimentos intempestivos e bloqueia a abertura do toldo, para o proteger.

O Eolis 3D WireFree™ RTS foi concebido exclusivamente para toldos de terraço com braços, do tipo rolo, invólucro ou caixa. O Eolis 3D WireFree RTS é compatível com a actual gama de motores RTS, comandos à distância RTS e sensores RTS da Somfy.

2. Segurança

2.1. Segurança e responsabilidade

Antes de instalar e utilizar este produto, ler atentamente este manual.

Este produto deve ser instalado por um profissional da motorização e da automatização do lar, a quem se destina este manual.

O técnico de instalação deverá, além disso, cumprir as normas e leis em vigor no país em que o aparelho vai ser instalado e informar os clientes sobre as condições de funcionamento e de

ES Ajuste del «Umbral predefinido» (Figura H)

- Sitúe el potenciómetro (h) en el umbral deseado con ayuda de un destornillador plano:
- Umbral 1: las sacudidas de baja intensidad provocan la subida del toldo.
- Hasta el umbral 9: las sacudidas de mayor intensidad provocan la subida del toldo.
- Introduzca el sensor (f) en la tapa (e).
- Deslice el sensor por el soporte (g) hasta el tope: ejerza un movimiento en el toldo para controlar el ajuste y modifíquelo si la sensibilidad a las sacudidas es incorrecta.

6.3. Umbral personalizado

- Este ajuste corresponde a una detección de sacudidas a partir de un umbral de sensibilidad ajustado por el instalador. El toldo se sacude manualmente hasta que se produzca la subida automática: la intensidad de las sacudidas provocadas queda registrada por el sensor.

(D) Si no se produce ninguna sacudida antes de la subida automática, el sensor recuperará su configuración original.

Tras ajustar del umbral, el sensor pasará al modo demostración durante los dos primeros ciclos. Este modo permite modificar fácilmente el ajuste seleccionado. Una simple pulsación en la tecla STOP/My interrumpe la subida del toldo y permite modificar el umbral de sensibilidad volviendo a las sacudidas manuales.

6.3.1. Ajuste del «Umbral personalizado» (Figura I)

- Sitúe el potenciómetro (h) en 0 con un destornillador plano.
- Introduzca el sensor (f) en la tapa (e).
- Deslice el conjunto por el soporte (g) hasta el tope: el sensor está en modo «Umbral personalizado».

Ejercicio un movimiento en el toldo para simular el umbral máximo de vibración autorizado hasta que se produzca la subida automática del toldo: el sensor ya está ajustado y pasará al modo demostración.

Control del ajuste:

- Baje el toldo y sométalo a movimientos vibratorios en el mismo para simular el viento y provocar la subida del toldo:
 - si la respuesta del toldo es satisfactoria, el sensor está correctamente ajustado;
 - si el toldo no responde de manera satisfactoria, detenga la subida del toldo pulsando el botón STOP/My y pase a la etapa «Modificación de ajuste del umbral personalizado».

6.3.2. Modificación del ajuste del «Umbral personalizado» (Figura J)

- Baje el toldo.
- Desmonte el conjunto de tapa-sensor del soporte (g) y espere 2 s.
- Monte el conjunto de tapa-sensor en el soporte: el sensor está en modo «Umbral personalizado».

A Si el conjunto tapa-sensor está desmontado del soporte durante más de 4 s, será preciso volver a montar el conjunto y repetir las dos etapas anteriores.

- Ejercicio un movimiento en el toldo para simular el umbral máximo de vibración autorizado hasta que se produzca la subida automática del toldo: el sensor está ajustado.

7. Funcionamiento

- La aparición del viento produce la vibración del toldo. Si la vibración es superior al umbral configurado, el toldo sube automáticamente.

(I) Es imposible:

- impedir la subida del toldo;
- bajar el toldo durante los 30 s siguientes a la subida.

- Cuando el sensor detecta la ausencia del viento durante 30 s: se puede accionar la aplicación en modo manual. Si el Eolis 3D lleva acoplado un sensor solar y sale el sol, el toldo bajará automáticamente al cabo de 12 min.

(I) En días muy ventosos y soleados, Somfy aconseja desactivar la función «Sol» para protegerlo al máximo.

8. Ajustes adicionales

8.1. Sustitución de las pilas (Figura F)

(I) Los ajustes del sensor permanecen memorizados mientras se sustituyen las pilas.

A No utilice nunca pilas recargables con el sensor Eolis 3D.

- Retire el conjunto del sensor (f)/tapa (e) del soporte (g) y siga el procedimiento que se describe en el capítulo 5.4. «Colocación de las pilas».

- Vuelva a colocar el sensor (f) en su tapa (e) y deslice el conjunto en el soporte (g) hasta el tope.

8.2. Supresión del Eolis 3D de un motor (Figura K)

El procedimiento que debe seguirse para suprimir el Eolis 3D WireFree™ RTS de un motor es idéntico al de configuración: véase el capítulo 6.1. «Configuración del Eolis 3D WireFree™ RTS en un motor».

Realice una pulsación sostenida (7 s) en el botón PROG de un sensor asociado o no asociado al motor del toldo: el toldo realizará dos movimientos de subida y bajada. Se suprimirán todos los sensores de la memoria del motor.

8.3. Supresión de todos los sensores

A La puesta a cero suprime todos los sensores (sol, viento, etc.) asociados al motor del toldo.

- si la respuesta del toldo es satisfactoria, el sensor está correctamente ajustado;

- si el toldo no responde de manera satisfactoria, detenga la subida del toldo pulsando el botón STOP/My y pase a la etapa «Modificación de ajuste del umbral personalizado».

6.3.2. Modificación del ajuste del «Umbral personalizado» (Figura J)

- Baje el toldo.
- Desmonte el conjunto de tapa-sensor del soporte (g) y espere 2 s.
- Monte el conjunto de tapa-sensor en el soporte: el sensor está en modo «Umbral personalizado».

9. Trucos y consejos

9.1. Preguntas sobre el Eolis 3D

Problemas	Possibles causas	Soluciones
Tras colocar las pilas, no se enciende ninguno de los indicadores luminosos.	Las pilas están mal colocadas.	Compruebe el sentido de colocación de las pilas dentro del sensor.
El toldo no sube de manera automática cuando aparece el viento.	El sensor no está programado.	Programe el sensor en el motor; consulte el capítulo 6.1.
	El umbral está mal ajustado.	Modifique el umbral; consulte el capítulo 6.2. o 6.3.
	El sensor o el motor están estropeados.	Sacuda el toldo para hacerlo subir. Si este no sube, sustituya las pilas; consulte el capítulo 8.1.
	Un equipo externo de radio está interferiendo en la recepción de radio.	Apague los equipos de radio situados en las inmediaciones.
El toldo sube repetidamente a pesar que no haya viento.	Las pilas están gastadas.	Sustituya las pilas del sensor; consulte el capítulo 8.1.
	El sensor se ha introducido incorrectamente en el soporte.	Introduzca el sensor en el soporte hasta el tope.
	El sensor está estropeado.	Sustituya las pilas del sensor; consulte el capítulo 8.1.
	La conexión de radio entre el sensor y el motor no funciona.	Sustituya las pilas; consulte el capítulo 8.1.

IT Regolazione della «Soglia predefinita» (Figura H)

- Impostare il potenziometro (h) sulla soglia desiderata con il supporto di un cacciavite a taglio:
- Soglia 1: scosse di lieve intensità provocano la chiusura della tenda.
- Verso la soglia 9: scosse di più forte intensità provocano la chiusura della tenda.

A Inserire il gruppo coperchio-sensore sul supporto: il sensore è in modalità « Soglia personalizzata ».

A Se l'insieme coperchio-sensore è disinserito dal supporto per più di 4 secondi, inserire nuovamente l'insieme e ripetere le due fasi precedenti..

- Esercitare una pressione sulla tenda per simulare la soglia massima di vibrazioni autorizzata fino alla chiusura automatica della tenda: il sensore è regolato.

7. Modalità di funzionamento

- L'azione del vento provoca la vibrazione della tenda. Se la vibrazione è superiore alla soglia regolata, la tenda si chiude automaticamente.

I È impossibile:

- impedire la chiusura della tenda.

- abbassare la tenda per i 30 secondi successivi alla chiusura.

- Quando il sensore non individua più alcuna vibrazione per 30s: è possibile comandare l'applicazione in modalità manuale. Se l'Eolis 3D è abbainato a un sensore solare e c'è sole, allora la tenda si aprirà automaticamente dopo 12 minuti.

I Se non si effettua alcuna scossa prima della chiusura automatica, il sensore si ritrova nello stato di configurazione d'origine.

Dopo la regolazione del valore di soglia, il sensore passa in modalità "DEMO" durante i primi due cicli. Questa modalità permette di modificare facilmente la regolazione selezionata. Se si preme semplicemente sul tasto STOP/My si arresta la chiusura della tenda e si permette di modificare la soglia di sensibilità riproducendo le scosse a mano.

6.3. Soglia personalizzata

Questa regolazione corrisponde a un'individuazione di scosse, sulla base di una soglia di sensibilità, regolata dall'azione dell'installatore. La tenda è scossa a mano fino alla sua chiusura automatica: l'intensità delle scosse provocate è registrata dal sensore.

I Se non si effettua alcuna scossa prima della chiusura automatica, il sensore si ritrova nello stato di configurazione d'origine.

Dopo la regolazione del valore di soglia, il sensore passa in modalità "DEMO" durante i primi due cicli. Questa modalità permette di modificare facilmente la regolazione selezionata. Se si preme semplicemente sul tasto STOP/My si arresta la chiusura della tenda e si permette di modificare la soglia di sensibilità riproducendo le scosse a mano.

8. Regolazioni supplementari

8.1. Sostituzione delle batterie (Figura F)

I Durante la sostituzione delle batterie, le regolazioni del sensore rimangono memorizzate.

A Non utilizzare mai pile ricaricabili per alimentare il sensore Eolis 3D !

- Rimuovere l'insieme sensore (f) / coperchio (e) del supporto (g) e seguire la procedura del capitolo 5.4. «Inserimento delle batterie».

- Riposizionare il sensore(f) nel rispettivo coperchio(e), far scivolare in seguito l'insieme sul supporto(g) fino allo stopper.

8.2. Cancellazione di Eolis 3D da un motore

(Figura K)

La procedura da seguire per la cancellazione dell'Eolis 3D WireFree™ RTS da un motore è identica a quella della programmazione: vedere capitolo 6.1. «Programmazione dell'Eolis 3D WireFree™ RTS a un motore».

8.3 Eliminazione di tutti i sensori

A L'operazione di reset esclude tutti i sensori (sole, vento, ecc.) abbinati al motore della tenda!

- Prendere un telecomando già registrato nel motore.

- Premere il pulsante PROG del trasmettitore RTS fino a che la tenda effettua un breve movimiento salita/discesa.


- Premere a lungo (7 s) sul tasto PROG di un sensore abbinato o non abbinato a un motore della tenda: la tenda effettua due movimenti salita/discesa. Tutti i sensori sono eliminati dalla memoria del motore.

9. Consigli e raccomandazioni


9.1. Domande sull'Eolis 3D?

Constatazioni	Possibili cause	Soluzioni
Nessuno dei LED si accende dopo l'inserimento delle batterie.	Le pile sono state inserite in modo scorretto.	Verificare il senso di inserimento delle pile nel sensore.
Il sensore non è stato registrato		Abbinare il sensore al motore, vedere capitolo 6.1.
La soglia è stata regolata in modo non corretto.		Modificare la soglia, vedere capitolo 6.2. o 6.3.
La tenda non risale automaticamente quando si alza il vento.		Scuotere la tenda per farla riavvolgere. Se non si riavvolge, sostituire le pile, vedere capitolo 8.1. Se anche in questo caso non si riavvolge, controllare il sensore e il motore.
Il sensore o il motore non funzionano.		Un'apparecchiatura radio esterna crea interferenze con la ricezione radio.
Le batterie sono quasi scariche.		Sostituire le batterie del sensore, vedere capitolo 8.1.
Il sensore è inserito male nel supporto.		Inserire il sensore nel supporto fino allo stopper.
La tenda si riavvolge continuamente benché non ci sia vento.		Sostituire le batterie del sensore, vedere capitolo 8.1. Se la tenda continua a riavvolgersi, sostituire il sensore.
Il sensore è guasto.		Il collegamento radio tra il sensore e il motore non funziona. Sostituire le batterie vedere capitolo 8.1. Se anche in questo caso non si riavvolge, controllare il sensore.


H





I



J



K



PT Ajuste do «Limiar personalizado» (Figura I)

- Colocar o potenciômetro (h) em 0, utilizando uma chave de fendas.
- Inserir o sensor (f) na tampa (e).

- Fazer deslizar o sensor no suporte (g) até ao batente: exercer um movimento no toldo, para simular o limiar personalizado.

(I) Se não gerar qualquer pulso antes da subida automática, o sensor encontra-se em configuração de origem.

Após a regulação do limiar, o sensor passa ao modo de demonstração aquando dos dois primeiros ciclos. Este modo permite modificar facilmente a regulação seleccionada. Premir simplesmente a tecla STOP/My para a subida do toldo e permitir modificar o limiar de sensibilidade, repetindo manualmente os pulsos.

6.3.1. Regulação do «Limiar personalizado» (Figura I)

- Colocar o potenciômetro (h) em 0, utilizando uma chave de fendas.
- Inserir o sensor (f) na tampa (e).